

| №  | Функция                                                                                                                                                                                                                                | Нажать кнопку  передатчика (1 сигнал сирены) | Нажать кнопку  передатчика (2 и более сигнала сирены)                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Функция Фиолетового провода<br>(* при выборе функций сирена будет подавать 2 или 3 сигнала при каждом нажатии кнопки  передатчика)                    | (+) триггер двери                                                                                                            | - (+) вход для подключения 5-проводного электропривода;<br>- (+) вход для реализации режима "турбо"                                                                   |
| 18 | Функция Коричневого провода                                                                                                                                                                                                            | (-) триггер двери                                                                                                            | (-) вход для подключения 5-проводного электропривода                                                                                                                  |
| 19 | Тип выхода дополнительного канала 2 системы<br>(* при выборе функций сирена будет подавать от 2 до 6 сигналов при каждом нажатии кнопки  передатчика) | Отпирание багажника                                                                                                          | - Импульсный;<br>- Постоянный;<br>- Таймерный 30 сек;<br>- Таймерный 1 минута;<br>- Таймерный 3 минуты;                                                               |
| 20 | Функция Зеленого/Желтого провода системы<br>(* при выборе функций сирена будет подавать от 2 до 4 сигналов при каждом нажатии кнопки  передатчика)    | (-) для управления "вежливой подсветкой"                                                                                     | - (-) при включенном режиме охраны;<br>- (-) выход для управления пейджером;<br>- (-) выход для отпирания всех дверей;                                                |
| 21 | Тип выхода дополнительного канала 3 системы<br>(* при выборе функций сирена будет подавать от 2 до 5 сигналов при каждом нажатии кнопки  передатчика) | Импульсный                                                                                                                   | - Постоянный;<br>- Таймерный 30 сек;<br>- Таймерный 1 минута;<br>- Таймерный 3 минуты;                                                                                |
| 22 | Функция Серого провода системы<br>(* при выборе функций сирена будет подавать от 2 до 5 сигналов при каждом нажатии кнопки  передатчика)              | (-) выход дополнительного канала 3                                                                                           | - (-) при включенном режиме охраны;<br>- (-) выход для управления "вежливой подсветкой";<br>- (-) выход для закрывания окон;<br>- (-) выход для управления пейджером; |

\*\*\* данная функция необходима при установке системы на автомобили со штатной задержкой выключения внутрисалонного освещения.